

## **Рекомендации по демонтажу дисплея Burdata (серия Б001)**

При очистке оборудования запрещается применять агрессивные и абразивные чистящие материалы и средства.

Дисплей Burdata серии Б001 функционально состоит из дисплея в корпусе с присоединительным фланцем и распределительной коробки, подключенной к нему через гермовводы и отстоящей от него на расстояние 1,5-3 м. Соединение между корпусом и распределительной коробкой является неразъемным.

Рекомендуется привлекать для монтажа дисплея Двух работников, во избежание травматизма и повреждения оборудования (вес 19” дисплея – 30 кг). Следует заранее приготовить транспортировочную тару и упаковочные материалы. Ориентировочное время для демонтажа одного дисплея – 20 минут.

1. Перед демонтажом дисплея отключите питающее напряжение и убедитесь в его отсутствии.
2. Отсоедините все подключенные линии от распределительной коробки (со стороны пластиковых вводов) и заглушите вводы заглушками, поставляемыми с дисплеем. Отключите провода защитного заземления от устройства.
3. Открутите крепежные гайки по всему периметру переднего фланца (см. габаритный чертеж в РЭ) и аккуратно снимите дисплей с его посадочного места.
4. Уложите дисплей в транспортировочную тару таким образом, чтобы исключить его свободное перемещение внутри тары во время транспортировки. Необходимо обеспечить защиту смотрового окна дисплея от ударов, давления, острых предметов и кромок во время транспортировки. При укладке распределительной коробки следует контролировать радиус изгиба гофроукавов – радиус не должен превышать 10 диаметров гофроукава.

Оборудование должно быть возвращено в полной комплектации, согласно паспорту. В паспорте должна присутствовать отметка о вводе дисплея в эксплуатацию.

Повреждения не зафиксированные в акте неисправности дисплея и обнаруженные при его приемке на производственной площадке ООО «Автосфера» являются поводом в отказе от гарантийных обязательств.